

DV 400kV
DV 220kV
DV 110kV
DV 35kV
HE "PERUĆA" SUSTAVA
TS 110/35(X)kV SINJ
110/x kV SINJ - ISTOK
TS 110/35kV "KUKUZOVAC"
KS 110kV BRNAZE
CRPNA STANICA
OKRNA ZONA OVISNO O NAČINU PREOBLIKOVANJA U 27 TS 110/35kV
Grubišno Polje
Pušnje
Otok
Udovičić
Kamen
Kosute
Glibe
Jabuka
Grabac
Gradac
Ljubitovica
Ruda
Mandino Selo
Ježevac
Ježevac Sinjski
Hrvatsko Polje
Dabar
Zasiolje
Ilikovac
Dolac Biteljski
Gornje Biteljsko Polje
Donje Biteljsko Polje
G Biteljsko Polje
Biteljsko Polje
Biteljski Kraj
Biteljsko
Rumin
Hrvatsko Polje
Dolac
Hrvace
Zelovo
Zelovo Polje
Kamenjak
Kamenjak Sinjski
Kamenjak Kosutski
Kosutski
Kosutski Kraj
Kosutsko Polje
Kosutsko Brdo
Kosutsko Selo